

# Comment accéder au mode **3D Ready** de votre récepteur SIMBA® HD labellisé FRANSAT ?

**3D**  
READY



Avant toute chose, pour regarder des programmes diffusés en 3D via votre SIMBA® HD FRANSAT, vous devez être équipé d'un téléviseur 3D et de lunettes 3D.

## ÉTAPE 1

Lorsque vous allumez votre SIMBA® HD FRANSAT, la mise à jour rendant votre récepteur compatible 3D est automatiquement détectée :

1. Un message vous demandant de lancer la mise à jour s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur **OK** pour mettre à jour votre récepteur.

## ÉTAPE 2

Une fois la mise à jour faite, procédez comme suit pour regarder un programme diffusé en 3D :

1. Activez le mode 3D sur votre téléviseur selon la procédure indiquée dans le manuel d'utilisation de votre TV.
2. Appuyez sur la touche **FORMAT** de la télécommande SIMBA® HD et maintenez-la enfoncée au moins 1 seconde et demie. Un message s'affiche pour vous indiquer que le mode 3D est activé.
3. Pour désactiver le mode 3D, appuyez à nouveau sur la touche **FORMAT** pendant au moins 1 seconde et demie et commutez votre téléviseur en mode 2D.

