



Modèle de décodeur : VIRTUOZ HD Fabricant du décodeur : ELAP



Laissez-vous guider!

ÉTAPE 1

Allumez votre téléviseur puis votre décodeur.

Si l'écran d'accueil ne s'affiche pas automatiquement, vérifiez le branchement du cordon péritel ou HDMI et sélectionnez l'entrée auxiliaire de votre téléviseur avec la télécommande (touche AV, AUX ou Ext).

ÉTAPE 2

Écran automatique. Choisissez vos préférences de langue et de sous-titres.



ÉTAPE 3

Choisissez d'activer ou non le contrôle parental et le niveau d'accès.



ÉTAPE 4

Entrez votre nouveau code PIN.





ÉTAPE 5 ÉTAPE 6

Choisissez vos réglages d'image et de son.



Sélectionnez le satellite « Eutelsat 5 Ouest A».



ÉTAPE 7 ÉTAPE 8

Patientez pendant que le décodeur effectue la recherche des chaînes et radios disponibles sur le satellite.



Une fois la recherche terminée, appuyez sur OK.



Télécommande - ELAP VIRTUOZ HD Identifiez les touches de la



Le nom des touches et leur positionnement vous aideront lors des différentes manipulations décrites dans ce document.

ci-contre.

télécommande du décodeur dont vous êtes équipé, par rapport à celles représentées dans le visuel



Pensez à consulter vos droits pour connaître la date d'expiration de votre carte FRANSAT via la rubrique « Consultation des droits ».

