



Modèle de décodeur : F-155 HD Fabricant du décodeur : LISTO

Laissez-vous guider !

ÉTAPE 1

Allumez votre téléviseur puis votre décodeur.

Si l'écran d'accueil ne s'affiche pas automatiquement, vérifiez le branchement du cordon péritel ou HDMI et sélectionnez l'entrée auxiliaire de votre téléviseur avec la télécommande (touche AV, AUX ou Ext).



ÉTAPE 2

gue.		
Langue pré	féré	
	Français	
	Anglais	
	Spanish	

ÉTAPE 3

Choisissez vos réglages d'image, de son et de sous-titres.



Puis choisissez vos réglages de contrôle parental.

ÉTAPE 4

Niveau de maturité	 ◄ Désactiver ► Pas de restriction

via eutelsat



ÉTAPE 7

Patientez pendant que le décodeur effectue la recherche des chaînes et radios disponibles sur le satellite.

Recherche des chaines Satellite Eutelast SWA Transpondeur 11555///29950 Force: 98% Qualité: 97% Stan des chaines patientez SVP...

ÉTAPE 9

Une fois la recherche terminée, sélectionnez le bouquet « FRANSAT HD » puis validez avec la touche OK pour terminer l'installation.

		Fransat HD	
		Fransat SD	
▲▼ : Déplacer	OK : Confir	mer Sélection	

ÉTAPE 8

Choisissez votre décrochage régional favori.

	France 3	
000	1. France 3 Amiens	
000	2. France 3 Besancon	
000	3. France 3 Bordeaux	
000	4. France 3 Caen	
000	5. France 3 Clermont-Ferrand	
000	6. France 3 Dijon	
000	7. France 3 Grenoble	
000	B. France 3 Lille	

ÉTAPE 10

Une fois la recherche terminée, le décodeur redémarrera automatiquement.



Télécommande – LISTO F-155 HD



Identifiez les touches de la télécommande du décodeur dont vous êtes équipé, par rapport à celles représentées dans le visuel ci-contre.

Le nom des touches et leur positionnement vous aideront lors des différentes manipulations décrites dans ce document.



Pensez à consulter vos droits pour connaître la date d'expiration de votre carte FRANSAT via la rubrique « Consultation des droits ».

