



Modèle de décodeur : **TERBOX HD PVR 441667.2** Fabricant du décodeur : **METRONIC**



Laissez-vous guider !

ÉTAPE 1

Allumez votre téléviseur puis votre décodeur.

Si l'écran d'accueil ne s'affiche pas automatiquement, vérifiez le branchement du cordon péritel ou HDMI et sélectionnez l'entrée auxiliaire de votre téléviseur avec la télécommande (touche AV, AUX ou Ext). ÉTAPE 2

Écran automatique. Choisissez vos préférences de langue.

Paramètres de langue	Langue Menus	Français	>
Paramètres A/V	Langue Audio	Français	
Contrôle parental	Langue sous-titres		

ÉTAPE 3

Choisissez vos réglages audio et vidéo.

Providence de langue	Torrect	e heug	16/5 boten large	
Codelle partitul Rectanyfol dan Chalwa	forte the	ninge.	PCM	
10 Mar	a précédent	Etape solvante		

ÉTAPE 4

Choisissez d'activer ou non le contrôle parental et le niveau d'accès.

Paramètres de langue Paramètres A/V		
Contrôle parental		
Recherche des Chaines	voulez-vous activer le controle parentair	
	Oul	
	- Class solution	
E Me	enu précédent 🛛 🦲 Etape suivante	



ÉTAPE 5 ÉTAPE 6 Si oui, choisissez votre niveau parental : Choisissez votre nouveau code PIN Guide d'installation Guide d'installation Paramètres de lanque es A/V che des Chaines Nouveau code -10 -12 -16 -18 🔲 Menu précédent 💻 Etape suivante 🥅 Menu précédent 🛛 📕 Etape suivante **ÉTAPE 8** ÉTAPE 7 Appuyer sur le bouton bleu pour valider les réglages Patientez pendant que le décodeur effectue la du satellite et lancer la recherche de chaînes. recherche des chaînes et radios disponibles sur le satellite.



11591MHz V 20000kbps	Avancement	50%
UT/UT Eutersat 5 west (5° Duest)	Padio: 0062	
102 ARTE HD	0058 Virgin Badig	
1103 belN SPORTS 1 HD	0059 RFM	
0104 bein Sports 2 HD	0060 Radio Africa N01	
105 bein sports 1 HD	0061 RADIO BERBERE	
106 bein sports 2 HD	0062 RADIO ANTINEA	
107 bein sports actu HD	0063 RCF National	

ÉTAPE 8

ÉTAPE 9

Patientez quelques instants.

Choisissez votre région favorite.



Sauvegarde, Patientez...



Télécommande – TERBOX HD PVR 441667.2



Identifiez les touches de la télécommande du décodeur dont vous êtes équipé, par rapport à celles représentées dans le visuel cicontre.

Le nom des touches et leur positionnement vous aideront lors des différentes manipulations décrites dans ce document.



Pensez à consulter vos droits pour connaître la date d'expiration de votre carte FRANSAT via la rubrique « Consultation des droits ».