



Modèle de décodeur : **9947 HD**
Fabricant du décodeur : **STARCOM**



Cette fiche vous guide dans les étapes du menu de votre décodeur pour consulter la date d'expiration des droits TNT sur votre carte FRANSAT.


ÉTAPE 1

Accéder au menu principal de votre décodeur en appuyant sur le bouton **Menu**




ÉTAPE 2

Sélectionnez « **Viaccess** »



Puis « **Liste opérateur** »



ÉTAPE 3

Sélectionnez la ligne « FRANSAT_TNT_HD » et appuyez sur le bouton rouge « Consultation des droits »



ÉTAPE 4

La date de démarrage et la date d'expiration des droits TNT s'affichent en blanc (l'encadré rouge ci-dessous correspond à la date d'expiration).

