



Modèle de décodeur : **013144.2**Fabricant du décodeur : **ASTRELL**



Cette fiche vous guide dans les étapes du menu de votre décodeur pour consulter la date d'expiration des droits TNT sur votre carte FRANSAT.


ÉTAPE 1 ÉTAPE 2

Accédez au menu principal de votre décodeur en appuyant sur le bouton **Menu**



Sélectionnez « Viaccess »

Puis « Abonnement »



ÉTAPE 3 ÉTAPE 4

Sélectionnez la ligne « FRANSAT-TNT-HD »



La date de démarrage et la date d'expiration des droits TNT s'affichent en blanc (l'encadré rouge cidessous correspond à la date d'expiration).

