CONSULTATION DES DROITS TNT

Modèle de décodeur : **SIRIUS 3 HD**
Fabricant du décodeur **: SERVIMAT**

Cette fiche vous guide dans les étapes du menu de votre décodeur pour consulter la date d'expiration des droits TNT sur votre carte FRANSAT.

ÉTAPE 1

Accéder au menu principal de votre décodeur en appuyant sur le bouton **Menu**

ÉTAPE 2

Sélectionnez « **Viaccess** »



Puis « **Abonnement** »



ÉTAPE 3

Sélectionnez la ligne « **FRANSAT_TNT_HD** »

ÉTAPE 4

La date de démarrage et la date d'expiration des droits TNT s'affichent en bleu (l'encadré rouge ci-dessous correspond à la date d'expiration).