



Modèle de décodeur : **TERBOX HD PVR 441667.5**
Fabricant du décodeur : **METRONIC**



Cette fiche vous guide dans les étapes du menu de votre décodeur pour consulter la date d'expiration des droits TNT sur votre carte FRANSAT.


ÉTAPE 1

Accéder au menu principal de votre décodeur en appuyant sur le bouton **Menu**




ÉTAPE 2

Sélectionnez « **Viaccess** »




Puis « **Abonnement** »



ÉTAPE 3

Sélectionnez la ligne « FRANSAT_TNT_HD »



ÉTAPE 4

La date de démarrage et la date d'expiration des droits TNT s'affichent en bleu (l'encadré rouge ci-dessous correspond à la date d'expiration).

